

# Montage Funkthermostat



Wir empfehlen, T-STRIPE mit einem Thermostat zu betreiben. Der Thermostat, misst die Temperatur direkt am Glas und schaltet die Fensterheizung genau dann ein, wenn Kondenswasser entstehen würde. Dadurch können Sie **T-STRIPE besonders stromsparend betreiben.**

Der Funkthermostat wird hauptsächlich bei Dachflächenfenstern und in Wohnungen/Gebäuden mit mehreren Zimmern eingesetzt, da dieser die Steuerung erheblich vereinfacht. Denn mit einem Funkthermostat können beliebig viele Schaltaktoren gesteuert werden, die in der Folge T-STRIPE an einem oder mehreren Fenstern automatisch ein- und ausschalten.

*Bei kleineren Anlagen wie z.B. einem Zimmer empfehlen wir den Einsatz eines Standard-Thermostats (Die entsprechende Anleitung finden Sie im Internet auf [www.t-stripe.com](http://www.t-stripe.com) im Menüpunkt „Service“ unter „Downloads“.)*

## Paarung:

Stellen Sie den Funkthermostat auf 0. Drücken Sie mit einem schmalen Schraubenzieher in das linke Loch und drücken Sie die darin befindliche Programmiertaste. Danach muss die LED-Lampe im rechten Loch leuchten. Nun drehen Sie den Funkthermostat auf +3 (max). Jetzt soll die Lampe zwei Mal blinken. Drücken Sie nun nochmals die Programmiertaste im linken Loch, um die Programmierung abzuschließen. Die LED-Lampe leuchtet nun nicht mehr.

## Einstellen der Temperatur:

Stellen Sie den Schalter am Thermostat auf die „Sonne“ und das Einstellrad auf „0“ dies entspricht 21°C. Nun können Sie die Schalttemperatur mit dem Einstellrad um +/- 3°C verstellen - also von 18 - 21°C.

*Hinweis:* Am Thermostat befindet sich ein Schalter, mit welchem Sie die Schalttemperatur einstellen können:

„Mond“ Schalter Position ist durch einen Halbmond gekennzeichnet entspricht 8°C am Einstellrad „0“

„Sonne“ Schalter Position ist durch eine Sonne gekennzeichnet entspricht 21°C am Einstellrad „0“

Wählen Sie die Einstellung Sonne, bei der „0“ am Einstellrad der Temperatur von 21°C entspricht.

Auf dem rechten Bild sehen Sie, wie der Thermostat am Fenster montiert wird. Den Funkthermostat montieren Sie circa 1cm von dem Heizelement entfernt in der linken **unteren** Ecke des Fensters auf der Glasscheibe.

Sie können mit einem Thermostat beliebig viele Funkschaltaktoren betreiben. Am einfachsten ist es daher, pro Raum einen Funkschaltaktor zu verwenden.

*Bitte wechseln Sie die Batterien im Thermostat alle 3 Jahre aus.*

Der Unterputz oder Zwischenstecker Funkschaltaktor kann bis zu 50m T-STRIPE Heizelemente schalten.

*Hinweis:* Die Erdung wird nicht über den Schaltaktor geführt.

Achten Sie darauf, dass die angeschlossenen Heizleitungen mit einer Fehlerstrom-Schutzeinrichtung (RCDs) mit einem Bemessungsdifferenzstrom  $\leq 30\text{mA}$  (dies entspricht dem üblichen FI in einem Privathaushalt) abgesichert sein müssen. Laut ÖVE darf der elektrische Anschluss nur von einem konzessionierten Elektriker durchgeführt werden.

**Wir wünschen Ihnen viel Freude mit Ihren kondenswasserfreien Fenstern!**

Alle Montageanleitungen finden Sie auch im Internet auf [www.t-stripe.com](http://www.t-stripe.com) im Menüpunkt „Service“ - „Downloads“.



Tel: +43 1 997 17 49  
Fax: +43 1 997 17 49 DW 31  
Mail: [info@t-stripe.com](mailto:info@t-stripe.com)  
Web: <http://www.t-stripe.com>



Download Infos, Videos und Montageanleitungen